

Notice programmation et réglage moteur A-OK



Notice de programmation et réglage moteur A-ok

Caractéristiques

Vous avez deux façons de programmer votre moteur:
soit par votre tête moteur, soit par votre télécommande.



Appairage de votre télécommande



Appuyer la touche PROG (bouton haut du
moteur) jusqu'au va-et-vient du moteur.



(Le moteur émet un bip qui permet de
signaler que vous appuyez bien sur le bon
bouton du moteur)

VOTRE MOTEUR EST REVEILLÉ.

* Ne pas utiliser le bouton bas du moteur



Notice de programmation et réglage moteur A-ok

Suite appairage de votre télécommande



Appuyer sur le bouton MONTÉE de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient. ↻

VOTRE TÉLÉCOMMANDE EST APPAIRÉE.

Changement sens de rotation (si besoin)



Appuyer sur le bouton STOP de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient. ↻



Appuyer sur bouton DESCENTE de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient. ↻

LE SENS DU MOTEUR EST INVERSÉ.

Notice de programmation et réglage moteur A-ok

Réglage fin de course HAUTE

La position haute peut être réglée dans un premier temps et inversement.



Appuyer 1 seconde sur la touche PROG de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient. ↻



Appuyer sur le touche MONTÉE de votre télécommande jusqu'à la position de fin de course haute souhaitée.

Le moteur réalise un va-et-vient. ↻



Puis appuyer 1seconde sur la touche PROG de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient.

VOTRE PROSITION HAUTE EST ENREGISTRÉE



Réglage fin de course BASSE



Appuyer sur le touche BASSE de votre télécommande jusqu'à la position de fin de course basse souhaitée.

Le moteur réalise un va-et-vient.



Puis appuyer 1seconde sur la touche PROG de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient.

VOTRE PROSITION BASSE EST ENREGISTRÉE



ATTENTION :

il est important de fermer la mémoire, une fois les fins de courses réglées:
en appuyant une troisième fois sur la touche PROG de la télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient.



Notice de programmation et réglage moteur A-ok

Réajustement fin de course BASSE (si besoin)



Appuyer 1 seconde sur la touche PROG de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient.



Positionner votre volet à la fin de course basse souhaitée à l'aide votre touche DESCENTE de votre télécommande.



Appuyer 1 seconde sur la touche PROG de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient.



Si votre moteur est en mode **séquentiel** c'est à dire : votre volet saccade. Appuyer sur la touche STOP de votre télécommande, le moteur réalise 2 va-et-vient.

Vous réappuyez sur la touche STOP de votre télécommande, le moteur réalise de nouveau 2 va-et-vient.

Votre moteur sera en mode **automatique**.



Notice de programmation et réglage moteur A-ok

Effacement total de la mémoire du moteur



Appuyer sur la touche STOP jusqu'au va-et-vient du moteur.

Appuyer 2 secondes sur la touche PROG de votre télécommande, si vous lâcher à ce moment :

FINS DE COURSE EFFACÉES

Si vous restez appuyer plus longtemps sur la touche PROG : le moteur va réaliser 4

Va-et-vient



LA MÉMOIRE DU MOTEUR EST EFFACÉE

La mémoire du moteur peut être effacée directement sur la touche wifi (touche haute) du moteur. De la même manière que la télécommande.

Cloner une télécommande



Appuyer 1 seconde sur la touche PROG de votre télécommande.

Le moteur réalise un va-et-vient.



Appuyer sur le touche MONTÉE de votre télécommande.

VOTRE NOUVELLE TELECOMMANDE EST APPAIRÉE.

A-OK®
F R A N C E